



Для корректной работы универсального пульта Д/У с вашим ТВ, пульт должен быть запрограммирован трехзначным кодом, соответствующим вашей модели ТВ.

Программирование осуществляется следующим способом:

- Идентифицировать марку ТВ, под который вы собираетесь запрограммировать пульт, например: Sony, Samsung, Philips и т.д.
- Найти в прилагаемой таблице, код для вашего ТВ.
- Одновременно нажать и удерживать кнопки «TV» и «OK»
- После приблизительно 2 секунд, кнопка «TV» засветится.
- Отпустить кнопки «TV» и «OK» – кнопка «TV» будет светиться.
- Ввести трехзначный код, соответствующий вашему ТВ.
- При введении каждой цифры кода, кнопка «TV» будет реагировать миганием.
- Когда будет введена третья цифра кода, кнопка «TV» погаснет.
- Если код будет введен неправильно, кнопка «TV» быстро вспыхнет и останется подсвеченной. Если это случилось – введите код заново.
- Проверьте работу пульта Д/У с вашим ТВ. В случае некорректной работы (не работает или не работают некоторые функции), попробуйте ввести следующий код, из указанных в таблице, соответствующий вашей марке ТВ, повторив вышеуказанные операции заново.

European TV Brand Codes

ADMIRAL 041, 045, 091, 102, 108
AIKO 089
AKAI 006, 010, 023, 119, 135, 159, 164, 179, 189, 198
AKURA 133
ALBA 124, 133, 236
ALBIRAL 197
AMSTRAD 130, 151
ANAM 117
ARC EN CIEL 057
ARCAM 057, 076
ARISTONA 075
ARTHUR MARTIN 045, 164
ASA 041, 045, 052, 078, 087, 102, 108, 142, 205, 209, 215, 255
ASTRA 151
ATANTIC 076
ATLANTIC 076
ATORI 151
AUDIOSONIC 118, 132, 151
AUSIND 049, 141
AUTOVOX 009, 035, 048, 049, 060, 078, 095, 105, 108, 139, 142
BAIRD 110, 135
BANG & OLUFSEN 108
BASIC LINE 132, 133
BAUER 145
BAUR 004, 006, 012, 013, 022, 156
BEKO 249, 250
BLAUPUNKT 022, 023, 024, 025, 047, 074, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
BRANDT 057, 065, 073, 090, 182
BRIONVEGA 102, 105, 108
BRITANNIA 076
BRUNS 082, 099, 102, 108
BSR 039, 069, 162, 190, 198
BUSH 045, 124, 133, 164, 174, 213, 215
BUSH (UK) 048, 156, 161
CANDLE 079
CENTURY 102, 108
CGE 049, 081, 098, 140, 153, 161, 162, 198, 220, 225, 227
CITIZEN 079
CLARIVOX 082, 096, 197
CLATRONIC 118, 133
CONCERTO 079
CONDOR 076
CONTEC 015, 117
CONTINENTAL EDISON 057, 065, 090
CRAIG 117
CROSLEY 002, 049, 102, 108, 140, 198, 220, 225, 227
CROWN 254
CTC CLATRONIC 026
CXC 117

DAEWOO 010, 150, 151, 261
DANSAI 010 DECCA 027, 058, 060, 097, 110, 169
DECCA (UK) 027, 058, 060, 110, 168
DEGRAAF 045, 135
DIXI 099, 151
DOMEOS 010
DORIC 103
DUAL 009, 060, 161, 164, 210
DUAL-TEC 060, 151, 162, 211
DUMONT 026, 052, 078, 102, 108, 198, 212, 215
DYNATRON 010
ELBE 155, 197, 203
ELECTRO TECH 151
ELEKTRONSKA 077
ELMAN 026, 162
ELTA 151
EMERSON 092, 102, 108, 112, 117, 126, 130
ERRES 010
ETRON 198
EUROPHON 026, 058, 060, 077, 109, 162, 200
FENNER 010, 151
FERGUSON 028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228, 231, 234
FIDELITY 045, 076, 228
FIDELITY (056, 059, 193, 228
FILMNET 114
FINLANDIA 045, 232
FINLUX 002, 026, 049, 052, 078, 081, 087, 108, 141, 142, 198, 205, 209, 212, 215, 255
FIRST LINE 198
FISHER 002, 009, 014, 051, 060, 080, 082, 098, 102, 108, 198, 209
FORGESTONE 228
FORMENTI 045, 049, 076, 108, 145, 154, 198
FORMENTI-PHOENIX 002, 043, 045, 059, 141
FORTRESS 108
FRONTECH 045, 118, 198
FUJITSU 126
FUNAI 039, 069, 117, 118, 126
FUTURETECH 117
GBC 002, 014, 132, 151, 162, 198
GEC 045, 110, 128, 232
GEC (UK) 003, 008, 058, 060, 110, 128, 156
GELOSO 002, 041, 045, 132, 151, 162, 198
GENERAL TECHNIC 268
GENEXXA 045, 133
GOODMANS 014, 110, 137, 164, 230
GORENJE 098, 106
GRAETZ 045
GRANADA 014, 045, 049, 058, 060, 110, 111, 135, 198, 232
GRANADA (UK) 008, 014, 045, 049, 058, 060, 103, 131, 152, 156, 164
GRUNDIG 022, 023, 047, 049, 071, 074, 138, 202, 204, 214, 215, 282, 283, 284, 285
HANSEATIC 002, 012, 014, 043, 059, 156
HANTAREX 058
HEMMERMANN 006

HIFIVOX 033, 057
HINARI 007, 014, 045, 126, 135, 151, 164, 198, 201
HITACHI
000, 001, 003, 008, 014, 029, 033, 034, 045, 060, 063, 070, 128, 156, 160, 182, 183, 184, 186,
187, 188, 189, 194, 198, 205, 232, 234 HYPER 059, 060, 151, 162
IMPERIAL 045, 049, 081, 098, 140, 161, 162, 220, 225, 227
INGERSOL 151
INNO HIT 058, 060, 084, 110, 133, 137, 151, 201
INNOVATION 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 278
INTERFUNK 003, 004, 006, 012, 018, 045, 049, 108, 164, 179, 182, 198, 223
IRRADIO 049, 132, 133, 137, 141, 151, 201
ISUKAI 133
ITT
003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198,
209, 233, 243
ITT-NOKIA
003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198,
209, 233, 243
JVC 007, 072, 144, 158, 159, 174, 179
KAISUI 059, 132, 133
KAMOSONIC 060
KARCHER 059, 060, 084, 109, 132, 151, 156, 205
KAWASHO 076
KENDO 026
KENNEDY 002, 035, 095, 198
KONKA 270
KORTING 043, 101, 102, 108, 154
KTV 060, 117
LENOIR 060, 151
LEYEO 118
LG(GOLDSTAR) 059, 060, 076, 079, 137, 149, 151, 156, 162, 164
LIFETEC 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 276, 277, 278
LOEWE OPTA 012, 013, 058, 061, 108
LOGIC 169, 228
LOGIK 055, 168, 228
LOWEWE 083
LUMA 035, 045, 190
LUXMAN 079
LUXMAN STEREO
TUNER 079
LUXOR 000, 006, 018, 034, 042, 045, 046, 049, 060, 067, 135, 137, 156, 160, 191, 192, 198
LYCO 118
MAGNADYNE 002, 006, 026, 058, 064, 077, 102, 108, 162, 198
MAGNAFON 026, 049, 058, 059, 064, 076, 109, 200
MANESTH 010
MARANTZ 010
MARELLI 108
MARK 010
MATSUI 006, 045, 060, 069, 110, 115, 124, 127, 130, 151, 156, 168, 169
MAXIMAL 007, 198
MCMICHAEL 128
MEDION 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 278

MEMOREX 151
METZ 023, 074, 100, 104, 108, 148, 207, 208
MGA 123
MICROMAXX 259, 262, 264, 265, 271, 276, 277, 278
MINERVA 022, 023, 049, 138, 214, 215
MISTRAL 228
MITSUBISHI 014, 020, 023, 066, 119, 120, 123, 167, 169, 174
MIVAR 049, 050, 058, 059, 076, 077, 137, 143, 203
MTC 079 MULTITECH 026, 058, 060, 064, 098, 132, 151
MURPHY 045, 209
MURPHY (UK) 008, 103
N.E.I. 010, 096
NAD 134
NEC 014, 171, 172, 173
NECKERMANN 045, 060, 098, 108, 156, 193, 198, 221, 223, 224
NEDIATOR 010
NICAMAGIC 076
NIKKAI 110, 133, 164, 170, 201
NOBLIKO 026, 049, 059, 064, 138, 141
NOGAMATIC 057
NOKIA
003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198,
209, 233, 243, 246, 279
NORDMENDE 003, 029, 033, 045, 053, 054, 057, 105, 113, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 263
OCEANIC 032, 165, 198
OCEANIC (F) 003, 006, 032, 044, 166
ONCEAS 060
ONWA 117
ORION 006, 039, 069, 085, 121, 124, 125, 130, 148, 151, 168, 169, 198, 237, 242
OSAKA 201
OSAKI 110, 133, 201
OSUME 015
OTTO VERSAND 002, 012, 014, 022, 060, 156, 174, 198
PAEL 059, 141
PANASONIC 003, 020, 021, 045, 070, 131, 175, 196, 256, 274
PANORAMIC 235
PATHE MARCONI 057
PATHE' CINEMA (F) 043, 059, 162, 166, 197
PAUSA 151
PAUZA 151
PERDIO 089, 110
PHILCO 002, 049, 081, 098, 102, 108, 140, 161, 162, 175, 220, 225, 227, 245, 247
PHILIPS 010, 036, 059, 062, 068, 075, 076, 102, 108, 128, 203, 228, 229, 243, 244, 251, 273
PHOENIX 108
PHONOLA 075, 108
PIONEER 029, 045, 134, 182
PRANDONI-PRINCE 041, 045, 049, 058, 141
PRANDONI-PROMCE 045, 049, 058
PRIMA 045
PROFEX 198
PROTECH 064, 118, 198
QUELLE

004, 006, 012, 022, 023, 039, 049, 052, 060, 078, 137, 138, 141, 142, 164, 168, 205, 209, 214,
215, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 255, 257, 258
RADIOMARELLI 010, 045, 066, 077, 108
RADIONETTE 003, 205, 209
RADIOLA 229
RANK 048, 215
RBM 213, 215
RBM (UK) 048
REDIFFUSION 045, 066, 164, 198, 233
REDIFFUSION (UK) 006, 008, 103
REX 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
RFT 099, 251
ROADSTAR 132, 151 ROTEL 015
SABA
029, 033, 042, 045, 053, 054, 057, 058, 065, 073, 093, 102, 107, 108, 113, 179, 181, 182, 189,
194, 263
SACCS 197
SAISHO 045, 060, 116, 124, 130, 151, 167, 168, 169
SALORA 001, 004, 006, 007, 034, 045, 067, 129, 135, 152, 156, 160, 164, 191, 192, 193, 198,
232
SAMBERS 026, 049, 058, 064, 109, 137, 141, 200
SAMSUNG 010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201, 314, 315, 316 317, 318, 319
SANYO 014, 015, 040, 060, 080, 082, 098, 102, 110, 111, 129, 135, 169, 174, 205, 209, 255
SBR 068, 075, 128, 228
SCHAUB LORENZ 045
SCHNEIDER 002, 007, 009, 045, 051, 059, 060, 075, 132, 136, 162, 164, 210, 211, 229
SCOTT 117, 126
SEG 026, 060, 082, 099
SEI 064, 069, 108, 130, 148, 198
SELECO 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SENTRA 160
SHARP 014, 015, 019, 176, 178
SIAREM 002, 026, 058, 064, 102, 108, 198
SICATEL 197
SIEMENS 015, 022, 023, 045, 074, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
SILVER 118
SINGER 002, 026, 102, 108
SINUDYNE 002, 006, 010, 026, 039, 064, 069, 085, 094, 102, 108, 124, 130, 132, 148, 163, 198
SKANTIC 045
SOLAVOX 045, 164, 201
SONOKO 010, 118, 151
SONY 014, 017, 112, 168, 169, 275
SOUNDESIGN 117
SSS 117
STERN 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SUNKAI 069
SUPRA 079
TANDBERG 016, 033, 061, 102, 142, 177, 179, 208
TANDY 019, 045, 133, 153
TASHIKO 014
TATUNG 027, 058, 060, 097, 110, 168, 169
TCM 262, 264, 271, 276, 277, 278

TECHNICS 131
TECHWOOD 079
TEKNIKA 117, 123, 126
TELE 114
TELEAVIA 057, 065, 073, 182
TELEFUNKEN
029, 030, 031, 055, 073, 113, 147, 159, 179, 180, 181, 182, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 225,
227, 252, 263
TELETECH 151
TEMPEST 238, 239, 240, 241
TENSAI 133, 209
TEXET 060
THOMSON 033, 048, 053, 057, 063, 065, 073, 090, 124, 157, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 253
THORN 074, 086, 209, 225, 227, 228
THORN-FERGUSON 028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228
TMK 014, 079, 147
TOSHIBA 014, 038, 048, 122, 127, 170, 174, 185, 215, 280, 281
TRANS CONTINENS 045TRISTAR 228
TRIUMPH 048, 058, 212
UHER 043, 045, 048, 049, 051, 131, 154
ULTRAVOX 002, 026, 059, 102, 108, 198
UNIVERSUM 118, 205
UNIVOX 197
VEGAVOX 081
VEXA 010, 151
VICTOR 144, 159
VIDEOTON 248
VORTEC 010, 065
VOXSON 041, 045, 049, 102, 108
WALTHAM 045
WATSON 043, 220, 224
WATT RADIO 002, 006, 026, 059, 064, 076, 109, 197, 198, 200
WEGA 014, 108, 198
WEGA COLOR 102
WELTBlick 010
WESTON 162
WHITE
WESTINGHOUSE 010, 026, 043, 059, 076, 140, 154
YOKO 060, 151
ZANUSSI 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
ZOPPAS 045

US/Asia TV Brand Codes

A TANDY 094
ABEX 115
ADMIRA 114, 127, 200
ADVENTURA 113
AIKO 105,112, 197
AIWA 148
ALARON 109, 217
AKAI 033, 110, 111, 157
ALBA 043
ALLERON 109
AMBASSADOR 108
AMERICA 105
AMPRO 234
AMSTRAD 048, 108
ANAM 025, 104, 105, 106, 107
ANAM NATIONAL 104, 214
AOC 036, 041, 102, 103, 111, 116
ARCHER 116
AUDIOSONIC 100
AUDIOVOX 105, 116, 197, 199
BAUER 044
BAUR 100
BAYSONIC 105
BEIJING 151, 155, 156
BELCOR 036, 103, 157
BELL & HOWELL 038, 098, 099
BEON 100
BRADFORD 105
BROCKWOOD 036, 103
BROKSONIC 083, 116, 200

BUSH 100
CANDLE 035, 036, 041, 096, 097, 111, 113, 215
CAPEHART 102
CARNIVALE 041, 157
CARVER 010, 163, 213
CATHAY 100
CELEBRITY 095, 195, 232
CENTURION 041
CHANGHONG 154, 155, 156, 162
CINERAL 105, 197, 199
CITIZEN 035, 036, 041, 092, 093, 094, 096, 097, 105, 111, 112, 113, 149, 197, 215
CLAIRTONE 101
CLARIVOX 100
CONCERTO 035, 097, 215
CONROWA 175
CONTEC 090, 091, 101, 105
CORANDO 094
CRAIG 025, 105
CROSLEY 163, 213
CROWN 094, 105
CURTIS MATHES
016, 036, 038, 041, 055, 069, 075, 093, 094, 098, 111, 114, 127, 149, 163, 196, 198, 212, 213,
215, 219, 228, 229, 231, 233 CXC 105
DAEWOO 029, 030, 033, 036, 072, 094, 100, 103, 105, 112, 119, 153, 157, 158, 159, 160, 199,
197
DANSAI 100
DAYTRON 036, 094, 103
DENON 069
DECCA 027, 100
DIXI 033, 100, 107
DUMONT 001, 036, 089, 103
DWIN 076
DYNATECH 088
ELECTROBAND 095, 101, 195, 232
ELECTROHOME 094
ELECTRON 094
ELIN 100
ELTA 033
EMERSON
000, 002, 006, 007, 008, 009, 011, 036, 038, 041, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 090, 092,
094, 098, 101, 103, 105, 108, 109, 200, 217
ENVISION 036, 041, 111
ERRES 100
ETRON 033
FERGUSON 100
FINLUX 100
FISHER 017, 038, 080, 098
FORMENTI 044
FORMONTI 100
FORTRESS 114
FUJITSU 109, 217, 224
FUNAI 048, 105, 109, 141, 150, 152, 217

FUTURETECH 105
GE
013, 016, 020, 036, 041, 075, 076, 077, 078, 079, 081, 086, 104, 114, 127, 196, 199, 212, 214,
228, 229, 231, 233
GEC 027, 100
GEMINI 039
GENEXXA 043
GIBRALTER 089, 103, 111
GOODMANS/TASHIKO 027, 066, 100
GRADIENTE 028, 065, 157, 215
GRANADA 100
GRUNDIG 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
GUNPY 105, 109, 217
H/K 072
HALLMARK 036, 041, 086
HANSEATIC 100
HARLEY Davidson 109, 217
Harman/Kardon 163, 213
HARVARD 105, 106
HINARI 100, 109
HITACHI 018, 035, 067, 068, 069, 070, 071, 087, 094, 097, 135, 215
HYPSON 100
IMA 105
INDIANA 100
INFINITY 163, 213
INFINITY REFERENCE 010
INTERFUNK 100
INTEQ 001, 089 ITT 061
JANEIL 113
JBL 010, 163, 213
JCB 095, 195, 232
JENSEN 031
JINXING 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 169, 173
JVC 026, 028, 064, 065, 066, 084
KAWASHO 090
KAYPANI 102
KEC 105
KENWOOD 036, 041, 103, 111
KLOSS 063, 072, 113
KONKA 221, 222, 225, 226
KTV 041, 092, 094, 101, 105, 111
LEYCO 100
LG(GOLDSTAR) 003, 012, 035, 036, 041, 073, 074, 086, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 215
LIESENK & TTER 100
LLOYTRON 094
LOEWE 100
LOGIK 099, 177
LUXMAN 035, 097, 215
LXI 010, 036, 038, 041, 062, 076, 086, 098, 163, 196, 213, 228, 233
MAGNAVOX 010, 034, 039, 040, 041, 042, 058, 059, 060, 061, 063, 066, 096, 111, 163, 213,
217, 218, 230
MAJESTIC 099

MARANTZ 010, 022, 036, 041, 100, 111, 213
MARK 100
MATSUSHITA 019
MATSUI 027, 033, 100
MEDIATOR 100
MEGATRON 036, 041, 069, 086, 116
MEI 101
M-ELECTRONIC 100
MEMOREX 022, 033, 036, 038, 041, 057, 086, 097, 098, 099, 177, 215, 217
METZ 179, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 194
MGA 022, 036, 056, 041, 057, 086, 103, 111
MIDLAND 001, 019, 075, 076, 089, 094, 115, 200, 212, 228, 233
M-ELECTRONIC 075, 089, 196
MINUTZ 079
MITSUBISHI 022, 032, 036, 056, 057, 066, 079, 086, 103, 110, 114, 138
MONTGOMERY 109
MOTOROLA 022, 041, 104, 114, 127, 157, 214
MTC 035, 036, 041, 088, 093, 097, 101, 103, 111, 149, 215
MULTITECH 088, 105, 127
NAD 036, 055, 062, 086, 105
NEC 024, 035, 036, 041, 066, 097, 103, 105, 111, 132, 171, 215
NECKERMANN 100
NEI 100
NIKKAI 027, 043, 100, 115
NIKKO 036, 041, 086, 105, 111, 112, 197
NOSHI 053
NOVABEAM 072
NTC 105, 112, 157
ONWA 041, 105, 157, 197
OPTIMUS 038, 055, 105 OPTONICA 019, 054, 098, 114, 198
ORION 083, 100, 127, 217
OSAKI 027, 115
OTTO VERSAND 100
PANASONIC 010, 019, 025, 075, 083, 104, 109, 131, 137, 143, 200, 212, 214
PANDA 154, 172
PENNY
016, 019, 036, 041, 052, 053, 062, 073, 075, 076, 078, 079, 086, 093, 094, 103, 104, 111, 115,
116, 212, 215, 228, 231, 233
PEONY 156, 162
PHILCO 036, 041, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 069, 075, 079, 096, 103, 111, 149, 157, 196,
213
PHILIPS 010, 040, 069, 100, 157, 163, 200, 213
PHONOLA 100
PILOT 010, 036, 041, 094, 103, 111, 163

PIONEER 051, 055, 087, 157, 223
PORTLAND 036, 094, 103, 105, 112, 198
PRICECLUB 093
PRINCETON 227
PRISM 075, 157, 197, 212
PROSCAN 075, 076, 228, 233
PROTECH 100

PROTON 036, 050, 086, 094, 102, 116, 196, 219
PULSAR 001, 036, 041, 089
PULSER 103
QUASAR 025, 075, 089, 104, 157, 212, 214
QUELLE 100
RADIO SHACK 036, 041, 038, 054, 075, 094, 103, 105, 112, 115, 127, 157, 196, 215, 228, 233
RADIOLA 100
RCA
005, 014, 015, 018, 019, 036, 041, 049, 053, 075, 076, 077, 087, 103, 114, 212, 216, 223, 228,
229, 233, 231, 235, 236, 237
REALISTIC 036, 038, 041, 054, 086, 094, 097, 098, 103, 105, 111, 115, 157, 196, 215
RHAPSODY 101
R-LINE 100
RUNCO 001, 041, 089, 098, 105, 111, 157, 220
SAISHO 033, 108
SAMPO 036, 041, 094, 102, 105, 111, 115
SAMSUNG 033, 034, 035, 036, 041, 086, 093, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 149, 215
SAMSUX 094
SANSEI 199
SANSUI 200
SANYO
017, 023, 027, 038, 066, 080, 091, 098, 123, 125, 126, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211
SBR 100
SCHEIDER 100
SCIMITSU 036, 103, 157
SCOTCH 036, 041, 086
SCOTT 036, 041, 083, 086, 094, 103, 105, 109, 217
SEARS
010, 016, 017, 035, 036, 038, 041, 048, 052, 062, 076, 080, 086, 097, 098, 109, 141, 163, 196,
213, 215, 217, 228, 233
SEMIVOX 105
SEMP 062
SHANGHAI 156, 168
SHARP 046, 047, 054, 066, 091, 091, 111, 114, 127
SHOGUN 036, 103, 157
SIGNATURE 099, 177 SIMPSON 058, 096, 218
SOLAVOX 115
SONOKO 100
SONTEC 100
SONY 037, 045, 066, 084, 095, 128, 144, 195, 232
SOUNDESIGN 036, 041, 086, 096, 105, 109, 217
SOUNDWAVE 100
SPECTRICON 116
SQUAREVIEW 048, 141
SSS 036, 089, 103, 105, 157
STAR-LITE 105
SUPREM 095, 195, 232
SUPRE-MACY 113
SURPA 035, 097
SYLVANIA 010, 036, 041, 044, 058, 059, 060, 061, 063, 096, 111, 157, 163, 213
SYMPHONIC 048, 141

SYSLINE 100
TANDY 027, 043, 114, 127
TATUNG 027, 088, 100, 104, 116, 214
TCL 156, 163, 170
TECHNOL ACE 109, 217
TECHNICS 019, 075, 212
TECHWOOD 035, 075, 097, 157, 212, 215
TEKNIKA
010, 022, 035, 036, 057, 093, 094, 096, 097, 099, 103, 105, 109, 112, 113, 157, 163, 177, 197,
213, 215, 217
TELEFUNKEN 157, 215
TELETECH 033
TERA 050
THAKRAL 167
THORM 100
TMK 035, 036, 041, 086, 097, 108, 215
TNCI 001
TOSHIBA 038, 052, 062, 066, 093, 098, 130, 149
TOSONIC 101
TOTEVISION 094
TRICAL 091
UNIVERSAL 078, 079
UNIVERSUM 100
VECTOR RESEARCH 036, 041, 111
VESTEL 100
VICTOR 028, 065
VIDEO CONCEPT 110
VIDIKRON 010, 021, 163, 213
VIDTECH 036, 041, 086, 103
VIKING 113
WARDS
010, 036, 041, 045, 054, 058, 059, 060, 061, 077, 078, 079, 086, 097, 099, 103, 109, 111, 177,
213, 215, 217
WATSON 100
WHITE Westinghouse 200
XOGEKO 161, 162, 166, 174, 176
YAMAHA 036, 041, 103, 111
YOKO 100
ZENITH 001, 004, 089, 099, 105, 177, 197, 200
ZONDA 116